

TelePresence EX90 電源障害

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[電源の状態を確認して下さい](#)

概要

この資料に TelePresence EX90 システムのための電源装置の障害を識別する方法を記述されています。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は CTS-EX90-K9 に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

電源の状態を確認して下さい

動力を与えない壊れる電源は TelePresence EX90 システムの原因であるかもしれません。

EX90 システムを電源装置に接続し、電源装置を電源に接続している場合、電源装置の LED の色に注意してください。電源が正常に動作している場合、下に示すように LED は青く点灯します。



電源装置に障害が発生していると、下の示すように LED は青く点灯しません。

