

目次

[概要](#)

[いつ TANDBERG MXP H.323 ポート スタティックおよび動的 設定を使用しますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence System Profile MXP シリーズ、Cisco TelePresence System MXP シリーズ、Cisco Telepresence System Integrator MXP シリーズおよび Cisco TelePresence System Edge MXP シリーズ 製品に関連しています。

Q. いつ TANDBERG MXP H.323 ポート スタティックおよび動的 設定を使用しますか。

A. 次のように行って下さい。 **Control Panel > Network > LAN設定 > H.323 設定は > H.323 設定 > H.323 ポートを進めました。**

MXP に次の H.323 ポート設定があります:

- **スタティック:** TCP 接続に H.323 静的なポートを選択する場合、ポート 5555 - 5574 はそれぞれ Q.931 および H.245 のために使用されます。
- **Dynamic:** ダイナミックへのセットが使用するために (デフォルト設定) システム ポート時 TCP 接続を開く割り当てる時。ポート範囲は 11000 から 65535 からです。この理由はファイアウォールが攻撃としてこれを考慮する可能性があるので後に続くコールのために同じポートを使用することを避けることです。ポート 65535 が 11000 のシステム 再始動再度それから達する時。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)