

目次

[概要](#)

[どのように PC モニタとして TANDBERG MXP エンドポイントを使用しますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence System Profile MXP シリーズ、Cisco TelePresence System MXP シリーズ、Cisco Telepresence System Integrator MXP シリーズおよび Cisco TelePresence System Edge MXP シリーズ 製品に関連しています。

Q. PC モニタとして TANDBERG MXP エンドポイントを使用する方法

A. PC としてエンドポイントを使用する他の関係者が Computer 画面を見る場合があることリスクなしで Computer 画面を間、ビデオ コールで表示することを可能にします監視します。

1. システムを目覚め、Call Menu を表示するために **OK ボタン**を (ようにいくつかのエンドポイントのティック/検査記号) 表される押して下さい。
2. Call Menu では、**Control Panel アイコン**にナビゲート するのに遠隔制御装置またはキーパッドの矢印キーを (MXP 型番によって) 使用して下さい。コントロール パネルを表示するために **OK ボタン**を押して下さい。
3. 一般にナビゲート するのに遠隔制御装置/キーパッドの矢印キーを使用して下さい。 [OK] をクリックします。
4. **設定を選別する**ナビゲート。 [OK] をクリックします。
5. ローカルPC モニタとして使用 画面に関しては、『ON』 を選択して下さい。
6. **保存するべき**ナビゲート。 [OK] をクリックします。
7. 供給される VGA (PC) ケーブルを使用して画面にコンピュータを接続して下さい。
8. 遠隔制御装置/キーパッドで、**Selfview** を押して下さい。 インジケータはコンピュータが表示することを告げます

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)