

目次

[概要](#)

[どのように入ることからインバウンドコールを停止しますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence System Profile MXP シリーズ、Cisco TelePresence System MXP シリーズ、Cisco Telepresence System Integrator MXP シリーズおよび Cisco TelePresence System Edge MXP シリーズ 製品に関連しています。

Q. 入ることからインバウンドコールを停止する方法

A. システムが着信コールに自動的に応答するかどうか規定 することができます。へのセットが、すべての着信コール 手動で答える必要がある時。これを、ホーム (メインメニュー) から始まって変更するために、設定にナビゲートし、設定を『Call』を選択し、自動応答して下さい。これをオン/オフ回すことができます。システムが自動応答に設定 されない場合場合グリーン (受け入れれば) レッド (リジェクト) ボタンを押すことによって着信コールを受け入れるか、または拒否するために、かどうか決定できます。着信コールをほしいと思わない場合、コール ステータス メニューから Do Not Disturb (サイレント) を選択して下さい。Do Not Disturb (サイレント) がオンになっている場合、システムはすべての着信コールを拒否します。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)