

# 目次

## 概要

[どのようにマルチパーティコールのレイアウトを変更しますか。](#)

## 関連情報

# 概要

この技術情報は Cisco TelePresence System Profile MXP シリーズ、Cisco TelePresence System MXP シリーズ、Cisco Telepresence System Integrator MXP シリーズおよび Cisco TelePresence System Edge MXP シリーズ 製品に関連しています。

## Q. マルチパーティコールのレイアウトを変更する方法

A. 組み込み multisite 使用している場合、遠隔制御装置の Main Menu 画面か下部のから Services メニューを使用して利用可能なコールのレイアウトを変更できます (TRC4 で)。エンドポイントを 5+1 レイアウトのメインイメージかより大きいイメージとして皆によって見られるために強制するフロアを要求できます。インジケータはフロアをリリースするとフロアがある現われ、消えます。リリース フロア オプションはフロアを他の参加要素のために使用できるようにします。会議のレイアウトを変更するために、利用可能な オプションから選択するために A アイコンを選択して下さい (4 分割によっては、3 切り替えられる Dual 画面、音声または 5+1 分割がパーティを楽しみます)。自動分割はコールの人数によって最もよいレイアウトを選択するために選択された既定のレイアウトです。

Codian MCU の会議に接続される場合、エンドポイントの「遠端カメラ制御」を有効にし、利用可能なレイアウトの間で選択するのに遠隔制御装置の矢印キーを使用して下さい。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)