

目次

概要

[どのように TANDBERG MXP エンドポイントの IPアクセス パスワードを変えますか。](#)

関連情報

概要

この技術情報は Cisco TelePresence System Profile MXP シリーズ、Cisco TelePresence System MXP シリーズ、Cisco Telepresence System Integrator MXP シリーズおよび Cisco TelePresence System Edge MXP シリーズ 製品に関連しています。

Q. TANDBERG MXP エンドポイントの IPアクセス パスワードを変える方法

A. エンドポイントにデフォルトで、2 つの大文字、2 つの数および 2 つの特殊文字 有効になった 2 つの小文字が含まれている少なくとも 15 文字とのパスワードを必要とする厳密なパスワードがあります (すなわち! @\$%^&* () _+)。

メニューからのパスワードを設定 して下さい:

- システムの No メニュー パスワードセットがある場合、メニューからの IPアクセス パスワードを変えることができます。コントロール パネル/Network/LAN Settings/IP 設定に行き、厳密なパスワード 基準に合う新しいパスワードに IPアクセス パスワードを設定 して下さい。

API を使用してパスワードを設定 して下さい:

- パスワードはまたシリアルポートからデータ ポート 1 にまっすぐな直通シリアルケーブル (9600、N,8,1) を接続することによって設定 され/変えることができ次のコマンドを入力します: xConfiguration SystemUnit パスワード: <password>

厳密なパスワードをディセーブルに して下さい:

- 厳密なパスワードは API コマンドの入力によってディセーブルにすることができます: xConfiguration StrictPassword: オフ

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)