

# TelePresence T3 クレデンシャルの参照

## 目次

### [概要](#)

#### [システム クレデンシャル](#)

##### [TCU VNC/SSH & Windows XP OS](#)

##### [デフォルト クレデンシャル](#)

##### [パスワード変更手順](#)

##### [TCU Web GUI](#)

##### [デフォルト クレデンシャル](#)

##### [TCD/WebStart GUI](#)

##### [デフォルト クレデンシャル](#)

##### [パスワード変更手順](#)

##### [C90 コーデック](#)

##### [デフォルト クレデンシャル](#)

##### [パスワード変更手順](#)

### [関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、Touch Collaboration Display ( TCD ) Web インターフェイス、セキュアシェル ( SSH )、および Virtual Network Computing ( VNC ) を介して TelePresence 制御ユニット ( TCU ) とコーデックの間の Cisco T3 TelePresence システムで使用されるさまざまなパスワードについて説明します。また、各システムのデフォルト クレデンシャル、およびそれを変更するための手順についてもこのドキュメントで説明します。

## システム クレデンシャル

ここでは、各システムのデフォルト クレデンシャル、およびそれらを変更するための手順について説明します。

### TCU VNC/SSH & Windows XP OS

#### Default Credentials

このシステムのデフォルト クレデンシャルは次のとおりです。

- ユーザ名 : administrator

- パスワード : **tec**

## パスワード変更手順

次の手順に従って、このシステムのパスワードを変更します。

1. ローカルに接続された USB キーボードとマウス、または VNC を使用して TCU にアクセスします。VNC を介して接続を試みる前に、VNC サービスが実行される必要があります。

サービスがアクティブであることを確認するか、サービスをオンにするには、デフォルトクレデンシャルまたは現在のクレデンシャルで TCU に SSH 接続します。

**net start "VNC Server Version 4"** コマンドを入力します。

サービスが起動したこと、またはすでに起動済みであることを示すメッセージが表示されず。

2. **Ctrl-Shift-ESC** キーを押すか、画面の上部中央にある VNC ドロップダウン メニューで **[Ctrl+Alt+Del]** アイコンをクリックして Windows タスク マネージャを開き、**[Task Manager]** を選択します。
3. **[File] > [New Task (Run?)]** と選択します。
4. **cmd** と入力してコマンド プロンプトを呼び出します。
5. **net user administrator <new password>** と入力します ( **<new password>** の部分を新しいパスワードに置き換えてください )。 **[OK]** をクリックします。
6. **control userpasswords2** と入力して Enter を押します。 **[User Accounts]** ウィンドウが表示されます。
7. **[Users must enter a user name and password to use this computer]** チェックボックスをオンにします。 **[Apply]** の次に **[OK]** をクリックします。
8. **control userpasswords2** を再び入力し、 **Enter** を押します。 同じウィンドウで、チェックボックスをオンにして **[Apply]** をクリックし、次に **[OK]** をクリックします。
9. 新しいパスワードを入力します。
10. コマンド プロンプトで **shutdown -r** と入力して、TCU を再起動します。

## TCU Web GUI

### Default Credentials

このシステムのデフォルト クレデンシャルは次のとおりです。

- ユーザ名 : **admin**
- パスワード : <blank>

注: これらのクレデンシャルは変更できません。

## TCD/WebStart GUI

TCD では WebStart GUI と同じパスワードを使用します。WebStart GUI は <https://<TCU ip-address>/webstart/gui.jnlp> でアクセスできます。別の方法として、TCU バージョン 4.2.x の <https://<TCU ip-address> > Utils & XML files> に移動することもできます。

注: WebStart GUI を使用するには、Java バージョン 6.x がインストールされている必要があります。Java バージョン 7.x は認証を行いません。詳細については、Cisco Bug ID CSCug84596 を参照してください。

## Default Credentials

このシステムのデフォルト クレデンシャルは次のとおりです。

- ユーザ名 : **admin**
- パスワード : <blank>

注: TCD にログインするときには、ユーザ名を入力しません。デフォルトで **admin** になっています。入力したパスワードによって、**管理者とオペレータ ユーザ**のどちらでログインしたかが決まります。

## パスワード変更手順

次の手順に従って、このシステムのパスワードを変更します。

1. ローカルまたは VNC 経由でシステム設定にアクセスします。
2. タッチ スクリーンの左上隅をタッチ (またはマウス クリック) したままにすると、[Login] 画面が表示されます。
3. 管理者パスワードを使ってログインします。
4. [Change Password] を選択します。
5. [Password Type] に **Admin** が選択されていることを確認します。
6. 現在の管理者パスワードを入力し (デフォルトの場合は空白のまま)、Admin ユーザの新しいパスワードを入力します。[Repeat Password] フィールドに新しいパスワードを再び入力し、[Update Password] をクリックします。

注: オペレータ ユーザのパスワードもまた、この場所から変更できます。オペレータは管

理者と類似していますが、システム設定オプションに対するアクセスが限定されています。  
[Change Passwords] 画面のドロップダウン メニューで [Password Type] に **Operator** を必ず選択し、同じ手順に従って Operator パスワードを変更します。

## C90 コーデック

### Default Credentials

このシステムのデフォルト クレデンシャルは次のとおりです。

- ユーザ名 : **admin**
- パスワード : **TANDBERG**

### パスワード変更手順

コーデック上のパスワードを変更するには、次のいずれかの方法を使用します。

- コーデック Web GUI ホームページから、画面右上隅の [User: admin] テキストの上にカーソルを置きます。ドロップダウン メニューから [Change password] を選択し、新しいページに新しいパスワードを入力します。
- CLI から ( SSH、Telnet、またはシリアル ポートを介して ) **systemtools passwd** コマンドを入力すると、新しいパスワードの入力を求められます。
- TMS で管理されている場合は、[TMS Navigator] > [Settings Tab] > [Edit Settings] でエンドポイントを選択し、[General section] > [Password] フィールドに新しいパスワードを入力します。[Save] をクリックします。

## 関連情報

- [Cisco TelePresence T3 管理者ガイド](#)
- [Cisco TelePresence System C90 Codec 管理者ガイド](#)
- [Cisco TelePresence System C90 Codec Application Programmer Interface \( API \) リファレンスガイド](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)