

TelePresence Touch 8 イメージの切り替え

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[問題](#)

[解決策](#)

概要

この資料に Cisco TelePresence Touch 8.のイメージを交換する方法を記述されています。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は Cisco TelePresence Touch 8.に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

問題

状況が時々あります! Cisco TelePresence Touch 8.でつきます。ユーザインターフェイスは利用できないし、Ciscoロゴはの間に起動します示しません。

解決策

この問題を解決するために、アクティブでないイメージの Cisco TelePresence Touch 8 を起動し

て下さい。

1. Cisco TelePresence Touch 8 に動力を与えて下さい
2. !それが最初についた後直接。点滅する音量 LED 開始する。

注: 押す必要があるとき丁度時間を計ることは困難であるかもしれません!、従って数回を試みる必要があるかもしれません。

3. 2 回を離れて mic を押して下さい。

Cisco TelePresence Touch 8 は今 **selectsw** を実行し、もし可能であればアクティブでないイメージと起動します。