

目次

[概要](#)

[TMS の MCU かシステムを移動する場合既存の呼出しに何が起こりますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence 管理スイートに関連しています。

Q. TMS の MCU かシステムを移動する場合既存の呼出しに何が起こりますか。

A. ダイヤルするネットワーク使用 エイリアスおよびシステムのエイリアスを変更しない限り、システム > ナビゲーターの MCU かシステムを開き、**接続 設定**をアップデートすることを越えて変更が必要となりません。

システムのエイリアスを変更する場合、システムが一部であることあらゆる未来の呼び出しの予約をアップデートして下さい:

1. システムをアップデートして下さい。
2. TMS がシステムのための新しいエイリアスを反映するように TMS でそれをリフレッシュして下さい。
3. > **リスト会議は予約**に行きます。
4. 修正されたシステムを含むすべての未来の会議をリストするのに**フィルタ システム特徴**を使用して下さい。
5. 各会議を編集し、会議の**接続 設定**タブを開いて下さい。会議のコール ルートはシステムの新しいエイリアスとそれからアップデートされます。
6. 会議を閉じるために『**SAVE**』をクリックして下さい。
7. システムが一部であることすべての未来の会議のための最後のステップを繰り返して下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)