

# 目次

## [概要](#)

[どのように MGC から Codian MCU の会議に呼出しますか。](#)

## [関連情報](#)

# 概要

この技術情報は Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence MCU 4505 および Cisco TelePresence MCU MSE 8510 製品に関連しています。

## Q. MGC から Codian MCU の会議に呼出す方法

A. Codian MCU の会議を作成し、数値識別子を設定してもらうことを確認して下さい。

MGC で、Codian MCU の IP アドレスがあるエンドポイントを、数をパーティを楽しむために設定し追加パラメータを値で Codian MCU で設定されるように入力します会議の数字 ID を定義して下さい。

MGC が Codian MCU を呼出すとき、コールは関連した会議にまっすぐに行く必要があります。

カスケードされた会議における使用 1 x 1 音声起動型モード推奨します。これは **設定 > 会議** に、またはこの会議のためのカスタム レイアウトとして広く設定されたボックスである場合もあります。

# 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)