

目次

概要

[どのように Codian MCU の会議に得るのに NetMeeting を使用しますか。](#)

関連情報

概要

この技術情報は Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence MCU 4505 および Cisco TelePresence MCU MSE 8510 製品に関連しています。

Q. Codian MCU の会議に得るのに NetMeeting を使用する方法

A. Codian MCU 自動転送 NetMeeting を使用してナビゲートするために、**ビュー>ダイヤルパッド**に行ってください。これは会議 ID および PIN を入力するのに使用できるキーパッドを始動します。

またゲートキーパーとの NetMeeting および MCU の登録によって会議をことができます直接入力する。既存のゲートキーパーがない場合、MCU の組み込みゲートキーパーを使用できます。(組み込みゲートキーパーを有効にする方法に関する説明に関しては MCU のオンラインヘルプを参照してください。) それから次のステップを使用して下さい:

1. NetMeeting では、**呼出すこと**を Tools > Options の順に進み、『Advanced』をクリックして下さい。
2. 高度呼出す Options ウィンドウの上のゲートキーパー設定セクションでは、**コールを送信**するために**使用**をゲートキーパー選択して下さい。
3. ゲートキーパーフィールドでゲートキーパーの IP アドレスを入力して下さい。
4. NetMeeting 主要なウィンドウに『OK』をクリックし、戻して下さい。
5. Codian MCU で、**設定>ゲートキーパー**に行き、ゲートキーパーとの MCU および会議を両方登録して下さい。(MCU のオンラインヘルプを詳細については参照して下さい。)
6. NetMeeting では、**呼出し番号**フィールドで会議の数字 ID を入力して下さい。
7. **ダイヤルアップ**および会議に直接接続されます。

また、ゲートキーパーなしで、次のステップを使用して会議を直接呼出すことができます:

1. NetMeeting では、**呼出すこと**を Tools > Options の順に進み、『Advanced』をクリックして下さい。
2. 高度呼出す Options ウィンドウの下部のゲートウェイ設定セクションでは、**使用**をゲートウェイ選択して下さい。
3. **Gateway**フィールドで MCU の IP アドレスを入力して下さい。
4. Netmeeting 主要なウィンドウに『OK』をクリックし、戻して下さい。
5. **呼出し番号**フィールドで会議の数字 ID を入力して下さい。
6. **ダイヤルアップ**および会議に直接接続されます。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)