

目次

概要

[どのように Codian MCU の QuickTime フル スクリーン ビデオを流しますか。](#)

関連情報

概要

この技術情報は Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence MCU 4505 および Cisco TelePresence MCU MSE 8510 製品に関連しています。

Q. Codian MCU の QuickTime フル スクリーン ビデオを流す方法

A. ユニキャストを使用するか、または流出をマルチキャストするために検知しているかどうか必要なステップがに左右されます。適切なセクションを読んで下さい。

手順を流すユニキャスト

1. MCU の Web インターフェイスにログインし、流してほしい会議の**参加要素**ページに行ってください。ページの右上で 2 つの正方形ボタンが (イベントの下でおよびリンクを助けるため) -情報 アイコンが付いているテキスト ブロック アイコンとの 1 つおよび他表示されません。
2. 左アイコン (テキスト ブロック) をクリックして下さい。プレイヤー アプリケーションに、とりわけ、流出のための URL が含まれているポップアップ ディスプレイ。たとえば、デフォルト プレイヤーにこの会議を直接流すために、に接続して下さい: 192k のための `rtsp://a.b.c.d/conf_h263_g711u_192000_Conference1`、G.711mu オーディオ、H.263 ビデオ、または: a.b.c.d が MCU の IP アドレスであるところ 768k のための `rtsp://a.b.c.d/conf_h263_g711u_768000_Conference`、G.711mu オーディオ、H.263 ビデオ。
3. QuickTime をスタンドアロン アプリケーションとして開き、これらの URL の 1 つに貼り付けて下さい、そしてフル スクリーンを視聴できます。

手順を流すマルチキャスト

1. MCU の Web インターフェイスにログイン して下さい。
2. **設定**に > 有効に して下さい行き、QuickTime プレイヤーのために流れるマルチキャストを**流れます** (普通-するので見ます: [MCU/IP VCR で流れるマルチキャストをか。どのように設定するか](#))。
3. 特定の会議に行き、『**Configuration**』 をクリック して下さい。マルチキャストする流出オプションを設定 して下さい。
4. conference ページに戻り、会議を流し始めるように**今視聴**が流出アイコンをクリック して下さい。
5. **設定**の下で以前に > 設定する流出設定を選択しまレートの流出のリストから**流れます**。流れ始めて 下さい。
6. 流出 Web ページで、**ページ ソース**を『**View**』 をクリック して下さい。このページで、次のリンクを見つける必要があります:

"conference_multicast.sdp?name={your_conference_name}&rate=g711u_h263_1536000"
(または類似した)

7. この場合 QuickTime プレイヤーを開始し、同等の URL に行ってください (その間正しい値を substituting {}):

http://{ip_address}/conference_multicast.sdp?name={your_conference_name}&rate=g711u_h263_1536000

正しくはたらくこれらの手順のための PC で設定されるオプションを流すマルチキャストがなければなり、ネットワークはマルチキャスト流出のために設定される必要があります。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)