

# Codian MCU ではどのように QuickTime ビデオを全画面でストリーミングしますか。

## 目次

### [概要](#)

[Codian MCU ではどのように QuickTime ビデオを全画面でストリーミングしますか。](#)

### [関連情報](#)

## 概要

この記事は、Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence MCU MSE 8510 製品に関連しています。

### Q. Codian MCU ではどのように QuickTime ビデオを全画面でストリーミングしますか。

A. 必要な手順は、ユニキャストまたはマルチキャスト ストリーミングを使用するかによって異なります。該当するセクションを参照してください。

#### ユニキャスト ストリーミング手順

1. MCU の Web インターフェイスにログインし、ストリーミングする会議の**参加者**ページに移動します。ページの右上 ([Events] と [Help] リンクの下) に 2 つの正方形のボタンが表示されます。1 つはテキストブロックのアイコン、もう 1 つは情報アイコンです。
2. 左側のアイコン (テキストブロック) をクリックします。プレーヤー アプリケーションをストリーミングするための URL などを含むポップアップが表示されます。たとえば、デフォルトのプレーヤーにこの会議を直接配信するには、以下に接続します。  
rtsp://a.b.c.d/conf\_h263\_g711u\_192000\_\_Conference1 for 192k, G.711mu audio, H.263 video, or: rtsp://a.b.c.d/conf\_h263\_g711u\_768000\_\_Conference for 768k, G.711mu audio, H.263 video where a.b.c.d is the IP address of your MCU.
3. QuickTime をスタンドアロン アプリケーションとして開き、これらの URL のいずれかをペーストすると、全画面表示で視聴できます。

#### マルチキャスト ストリーミング手順

1. MCU の Web インターフェイスにログインします。
2. [Settings] > [Streaming] に移動し、QuickTime Player でマルチキャスト ストリーミングを有効にします (通常行うとおり。参照: [MCU/IP VCR ではどのようにマルチキャスト ストリームを設定しますか](#))。
3. 特定の会議に移動して、[Configuration] をクリックします。[Streaming] オプションを [Multicast] に設定します。
4. 会議ページに戻り、[Watch] をクリックするか、または [Streaming] アイコンをクリックして会議のストリーミングを開始します。

5. ストリーミング速度のリストから、[Settings] > [Streaming] で先ほど設定したストリーミング設定を選択します。ストリーミングを開始します。
6. ストリーミングの Web ページで、[View page source] をクリックします。このページには次のリンクがあります。  
"conference\_multicast.sdp?name={your\_conference\_name}&rate=g711u\_h263\_1536000" (or similar)
7. ここで QuickTime Player を起動し、同等の URL に移動します ( {} の間を正しい値に置き換えます) :  
http://{ip\_address}/conference\_multicast.sdp?name={your\_conference\_name}&rate=g711u\_h263\_1536000

これらの手順が機能するには、PC のマルチキャスト ストリーミング オプションを正しく設定し、ネットワークがマルチキャスト ストリーミング用に設定されていることが必要です。

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)