

# 目次

## 概要

[どのようにパブリックにアクセスできない Codian MCU の会議を作成しますか。](#)

## 関連情報

## 概要

この技術情報は Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence MCU 4505 および Cisco TelePresence MCU MSE 8510 製品に関連しています。

## Q. パブリックにアクセスできない Codian MCU の会議を作成する方法

### A. H.323 発信者による制限アクセス

H.323 発信者に関しては、MCU のデフォルトの動作はデフォルト自動転送で現われるすべての会議とすべての発信者に利用できるその自動転送のためです。この動作はさまざまな方法で変更することができます:

1. すべての会議が含まれていない、代わりにちょうど特定の選択でするようにデフォルト自動転送の設定を変更することは可能性のある。管理者として Web インターフェイスへのログイン。それから **会議 > 自動転送** に行き、適切ようにアクセス可能なスケジュールされた会議パラメータを『DEFAULT』をクリックし、次に設定して下さい。
2. 会議は PIN で PIN を知っている人だけそれらに加入できるように設定することができます。
3. デフォルト自動転送は PIN で発信者の設定される制限されたのだけ利用可能な会議を見る場合があるように設定することができます。
4. ゲートキーパーで制御されした環境にある場合、E.164 数 (、また PIN ) の各会議を必要であれば設定し、それらのうちのどれも示さないためにデフォルト自動転送を設定できます。このように、個人は約言われた会議しかアクセスでき、それらのに自動転送によってよりもむしろ会議を直接呼出します。

### Web インターフェイスによる制限アクセス

「admin」の Web インターフェイスへのログイン 特権 設定 アクティブおよびスケジュールされた会議を表示し、それらの会議」変更できれば。

会議の可用性を Web インターフェイスから制限するために、アカウントは「ゲスト」アクセスだけ持つために設定し、「をゲスト」特権は正しく設定することができます。これを行うために、**ユーザ**に行き、ユーザ ID 「ゲスト」を選択し、次にゲスト アクセス 権を要求に応じて変更して下さい。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)