

TMS と TANDBERG Codian MCU を連携させるように設定するにはどうすればよいですか。

目次

[概要](#)

[TMS と TANDBERG Codian MCU を連携させるように設定するにはどうすればよいですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence MCU 4203 に、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence Management Suite (TMS) および Cisco TelePresence MCU MSE 8510 製品関連しています。

Q. TMS と TANDBERG Codian MCU を連携させるように設定するにはどうすればよいですか。

A. 次の手順に従ってください。

TMS への追加のために Codian MCU を準備すること

1. ネットワーク > Services で SNMP ポートを有効にされ、設定されますポート 161 に確認して下さい。
2. ネットワーク > SNMP では RO、RW およびトラップコミュニティを設定されますそれぞれパブリック、private およびパブリックに確認して下さい。
3. 設定 > ゲートキーパーでは H.323 ゲートキーパー 使用方法が必須に設定されること、そしてして下さい下記の [TMS の数字 ID を参照しなさい](#)ことを) 適したサービスプレフィックスを (規定したように。
4. 必要であれば、MCU の SIP 設定を行って下さい: 設定 > SIP に行き、会議登録を可能にするために SIP 登録設定が行われるようにして下さい。
5. ネットワーク > ポート A では、MCU のホスト名を設定して下さい。TMS がポート B を使用して MCU を管理することなら (ネットワーク > ポート B) のホスト名を設定して下さい。

TMS に MCU を追加する方法

1. TMS でシステム > ナビゲーターに行き、システムを『Add』をクリックして下さい。
2. Codian MCU の IP アドレスか DNS名を入力して下さい。
3. 必要であれば、設定を『Advanced』をクリックすることおよびフィールドに入力することによってユーザ名 および パスワードを入力して下さい。
4. [Next] をクリックします。
5. TMS はシステムを見つける必要があります。不適切なパスワードは供給されたことメッセージが表示されたら、システムを『Edit』を選択し、ユーザ名 および パスワードを入力し

て下さい/再入力して下さい。 [Save] をクリックします。

6. システムが追加されたことを示す画面に戻す必要があります。 **システムを追加する** Click Finish。

TMS の数字 ID

H.323 に関しては、TMS ことをへシステムを追加する前にサービスプレフィックスを使用するために Codian MCU を設定することを推奨します。

TMS は MCU の会議を作成するときその会議に数字 ID を割り当てます。複数の MCU があるところで、TMS は複数の会議に同じ数字 ID を割り当てるかもしれませんが (異なる MCU で); ただし、各 MCU (**設定 > ゲートキーパー**) の MCU 登録のためのユニークなプレフィックスの規定によって、登録および接続が失敗しないようにすることは可能性のあるです。

また、TMS が使用する数字 ID を変更して下さい会議を作成した場合。 これを行うには、

1. **Systemsand** に選択します左ペインの MCU を行って下さい
2. 設定を『Settings』 をクリックし、次に拡張しました。
3. 最初会う ID に関してはこの MCU で使用されるべき最初の数字 ID を規定して下さい。
4. 会う ID ステップを規定して下さい。
5. [Save] をクリックします。

TMS によって可能性としては使用する可能性がある ID に会うことの数 は MCU のポート数と等しいです; 従ってたとえば、なぜなら 4520 40 のビデオ ポートおよび 40 の可聴周波ポートおよび最大が 80 の会う ID あります。これらは他の MCU のそれらとサービスプレフィックスが規定されなかったらオーバーラップしないはずです。

時々 TMS はずっとすべてのゲートキーパーの登録は正常であることを MCU が報告するのに MCU からのゲートキーパーの登録が失敗したことを報告します。この問題は [TMS の Codian MCU のためのゲートキーパーの登録ステータスで一致する MCU の Web インターフェイスで表示されるステータスを当たります。TMS はなぜ正確なステータスを表示しませんか。](#)

SIP の TMS の使用

SIP に関してはサービスプレフィックスが SIP でサポートされないので MCU の間で会う ID の確認の上のプロシージャに競合しない従うことが推奨されます。会議 SIP 登録が有効になることがまた推奨されます。これを行うには、

1. TMS では、システムに行き、左ペインの MCU を選択して下さい。
2. 設定を『Settings』 をクリックし、次に拡張しました。
3. 会議一口登録に関しては、『ON』を選択して下さい。
4. 『SAVE』 をクリックして下さい

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)