

# 目次

## 概要

[どのように TelePresence サーバを使用して会議の間にエンドポイントの名前を表示することができますか。](#)

## 関連情報

## 概要

この技術情報は Cisco TelePresence Server 7010 に関連しています。

**Q. どのように TelePresence サーバを使用して会議の間にエンドポイントの名前を表示することができますか。**

A. グローバルにエンドポイント名のディスプレイを断続的に回すことができます。これを行うには、

1. TelePresence サーバにログイン して下さい、**設定**を Configuration > System の順に進んで下さい。
2. 表記し、エンドポイント名をようにパネル ラベル 『Apply』 をクリック する**変更**を選択して下さい。

このグローバル な 設定は個々のエンドポイントのために無効にすることができます:

1. エンドポイントに行き、エンドポイントかエンドポイント グループを選択して下さい。
2. [Configuration] をクリックします。
3. 表記し、エンドポイント名をようにパネル ラベル 『Update』 をクリック する **エンドポイント**を選択して下さい。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)