

目次

[概要](#)

[どのように TelePresence サーバの RPX システムを設定しますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence Server 7010 に関連しています。

Q. TelePresence サーバの RPX システムを設定する方法

A. TelePresence サーバの 2 画面 RPX システムを設定するために下記のプロシージャに従って下さい:

1. TelePresence サーバにログインして下さい、**エンドポイント > Add** によってグループ化される**エンドポイント**に行ってください。
2. 画面の順序でシステムおよびアドレスの名前を (カンマで分かれる) 左から右へ入力して下さい。
3. click Add **エンドポイントをグループ化しました。**
4. エンドポイントの設定 ページで、カメラを必ず相互接続選択して下さい。
5. **エンドポイントを『Update』** をクリックして下さい。
6. **エンドポイント > 詳細設定**に行ってください。
7. 送信されたビデオ 解像度に関しては指名されたプライマリ コーデックに H.239 コンテンツ / 音声を受け取る 4:3 解像度、および Change 画面だけ選択して下さい。 (2 画面 RPX はシステムで、プライマリ コーデック 4 画面 RPX システムのそれが左からの第 3 コーデックである一方、左からの第 2 コーデックです。)
8. **エンドポイントを『Update』** をクリックして下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)