

TelePresence Server のシングルスクリーン エンドポイント ディスプレイの設定例

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[設定](#)

[1 画面エンドポイントのグローバル設定](#)

[個々のエンドポイントでのグローバル設定のオーバーライド](#)

[確認](#)

[トラブルシューティング](#)

概要

このドキュメントでは、1 画面エンドポイントを全画面表示モードで表示しないように Cisco TelePresence Server を設定する方法について説明します。

前提条件

要件

Cisco TelePresence Server について十分に理解しておくことをお勧めします。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco TelePresence Server に基づくものです。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

設定

この項の説明を使用して、1画面エンドポイントが全画面表示モードで表示されないようにCisco TelePresence Serverを設定します。

1画面エンドポイントのグローバル設定

1画面エンドポイントの表示を調整するには、次の手順を実行します。

1. TelePresence Server にログインし、[Configuration] > [System settings] に移動します。
2. [Default Endpoint Settings] セクションで [Full screen view of single-screen endpoints] 設定として [Dynamic] を選択します。
3. [Apply changes] をクリックします。

個々のエンドポイントでのグローバル設定のオーバーライド

個々のエンドポイントのグローバル設定をオーバーライドするには、次の手順を実行します。

1. [Endpoints] に移動し、エンドポイントまたはエンドポイントグループを選択します。
2. [Configuration] をクリックします。
3. [Full screen view] 設定で [Dynamic] を選択し、[Apply changes] をクリックします。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。