

TelePresence に関する FAQ : TelePresence Server で受信するオーディオレベルを確認するにはどうすればよいですか

目次

[概要](#)

[TelePresence Server で受信するオーディオレベルを確認するにはどうすればよいですか](#)

概要

このドキュメントでは、特定のエンドポイントから Cisco TelePresence Server が受信するオーディオレベルを確認する方法を説明します。

TelePresence Server で受信するオーディオレベルを確認するにはどうすればよいですか

特定のエンドポイントから Cisco TelePresence Server が受信するオーディオレベルを確認するには、以下の手順に従います。

1. [Conferences] を選択します。
2. エンドポイントが参加している電話会議を選択します。
3. オーディオレベルを確認する対象のエンドポイントをクリックします。
4. [Statistics] をクリックします。[Receive energy in the Audio] セクションに、受信オーディオレベルが示されます。