

目次

概要

[どのように TelePresence サーバによって受け取ったオーディオレベルをチェックしますか。](#)

概要

この資料に特定のエンドポイントから Cisco TelePresence Server によって届くオーディオレベルをチェックする方法を記述されています。

TelePresence サーバによって受け取ったオーディオレベルをチェックする方法

特定のエンドポイントから TelePresence サーバによって届くオーディオレベルをチェックするためにこれらのステップを完了して下さい:

1. **会議**を選択して下さい。
2. エンドポイントがあること**会議**を選択して下さい。
3. オーディオレベルを表示したいと思うエンドポイントをクリックして下さい。
4. 『Statistics』 をクリックして下さい。可聴周波セクションのレシーブ エネルギーは受け取ったオーディオレベルを示します。