

# Cisco TelePresence Server で Cisco TelePresence Video Communication Server が動作するよう設定する

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[VCSを使用するためにCisco TelePresence Serverを設定します](#)

[H.323ゲートキーパーとして機能するVCSに登録します](#)

[SIPレジストラとして機能するVCSに登録します](#)

## 概要

このドキュメントでは、Cisco Video Communication Server ( VCS ) を使用するCisco TelePresence Serverを設定する方法について説明します。

## 前提条件

### 要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

- Cisco TelePresence VCS
- Cisco TelePresence Server

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco TelePresence VCS
- Cisco TelePresence Server

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期 ( デフォルト ) 設定の状態から起動しています。稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

# VCSを使用するためにCisco TelePresence Serverを設定します

Cisco VCS は、TelePresence Server の H.323 ゲートキーパーおよび Session Initiation Protocol ( SIP ) レジストラの両方にできます。別の1台のCisco VCSおよびSIPアドレスと TelePresence ServerのH.323 IDを登録できます。同じVCSのネットワーク設定とVCS設定に依存で両方を登録することもできます。

Cisco VCS に登録するための設定を TelePresence Server で行うには、TelePresence Server にログインし、[Configuration] > [System settings] に移動して、次の操作を行います。

## H.323ゲートキーパーとして機能するVCSに登録します

1. [Use gatekeeper] ボックスをオンにします。
2. Cisco VCS のアドレスを [Address] フィールドに入力します。
3. TelePresence Server の H.323 ID を入力します。
4. [Apply changes] をクリックします。

## SIPレジストラとして機能するVCSに登録します

1. Cisco VCS のアドレスを [Outbound address] フィールドに入力します。
2. TelePresence Server の SIP ユーザ名を入力します。
3. [Apply changes] をクリックします。

[Status] ページに移動して、登録ステータスを確認します。

**ヒント：** H.323 および SIP の登録設定の詳細については、オンライン ヘルプを参照してください。