

TelePresence に関する FAQ : 特定の TelePresence Server を使用するように T3 システムを設定するには、どうすればよいですか。

目次

[概要](#)

[特定の TelePresence Server を使用するように T3 システムを設定するには、どうすればよいですか](#)

概要

このドキュメントでは、特定の TelePresence Server を使用するように Cisco TelePresence T3 システムを設定する方法を説明します。

特定の TelePresence Server を使用するように T3 システムを設定するには、どうすればよいですか。

TelePresence Control Unit (TCU) で、device.properties ファイルを編集して目的の TelePresence Server のアドレスを設定します。正しいユーザ名とパスワードを入力してください。

ヒント : 詳細については、『[T3 管理者ガイド](#)』を参照してください。

以下に、device.properties ファイルの設定例を示します。

```
# TelePresence Server
device.ts.type=telepresenceServer
device.ts.connection.type=telepresenceServerConnection
device.ts.connection.hostName=100.100.100.100
device.ts.connection.tcpPort=80
device.ts.connection.path=RPC2
device.ts.connection.userName=admin
device.ts.connection.password=password
```