

目次

概要

[どのように点 TelePresence サーバを使用するために T3 システムを設定しますか。](#)

概要

この資料に点 TelePresence サーバを使用するために Cisco TelePresence T3 システムを設定する方法を記述されています。

点 TelePresence サーバを使用するために T3 システムを設定する方法

TelePresence 制御 装置 (TCU) で、TelePresence サーバのアドレスの device.properties ファイルを編集して下さい。正しいユーザ名 および パスワードを入力することを忘れないで下さい。

ヒント： 詳細については、[T3 管理者ガイド](#)を参照して下さい。

どのように設定することができるか説明するプロパティ ファイル/デバイスの例は下記にあります：