



Document ID: 118435

Updated: 2014 年 11 月 10 日

著者 : Cisco TAC エンジニア。

 [PDF のダウンロード](#)

 [印刷](#)

[\[+\] フィードバック](#)

## 関連製品

- [Cisco TelePresence Server](#)

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[問題](#)

[解決策](#)

[Cisco サポート コミュニティ - 特集対話](#)

## 概要

この資料は TelePresence サーバを使用するとき、スクリーンの一番下で小さいペインを見ることができない場合すればいいのか何を記述したものです。

## 前提条件

### 要件

Cisco は Cisco TelePresence Server のナレッジがあることを推奨します。

### 使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は Cisco TelePresence Server に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

## 問題

TelePresence サーバを使用するときスクリーンの一番下で小さいペインを見ることができません。

## 解決策

小さいペインは小さいペインを表示する オプションが有効になるときだけ目に見えます。これらを表示するために、これらのステップを完了して下さい:

1. TelePresence サーバにログイン し、**設定**を Configuration > System の順に進んで下さい。
2. 既定のエンドポイント示します**連続表示 ペイン**を区分しましたり、選択します。
3. **変更**を『Apply』 をクリックして下さい。

このグローバル な 設定は個々のエンドポイントのために無効にすることができます。従って、この問題が特定のエンドポイントについてはない他については見られるが、べきです:

1. **エンドポイント**に行き、**エンドポイント**を選択して下さい。
2. [Configuration] をクリックします。
3. **示し、連続表示 ペイン**を『Update』 をクリック します **エンドポイント**を選択して下さい。

このドキュメントは有用でしたか。 [はいいいえ](#)

フィードバックいただき、ありがとうございました。

[サポート ケースのオープン](#) ( [シスコ サービス契約<img alt="lock icon" data-bbox="425 785 445 805"/>ts generic='1' nval='P%1,2%%'が必要ですよ](#) )。

## Cisco サポート コミュニティ - 特集対話

[Cisco サポート コミュニティ](#)では、フォーラムに参加して情報交換することができます。

このドキュメントで使用されている表記法の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

Updated: 2014 年 11 月 10 日

Document ID: 118435