

TelePresence に関する FAQ : Cisco TelePresence Server 上で、異なるエンドポイント切断原因が示されているのはどういう意味ですか。

目次

[概要](#)

[TelePresence Server に表示される、エンドポイントのさまざまな切断理由は何を意味するのですか](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco TelePresence Server に表示される、エンドポイントのさまざまな切断理由について説明します。

TelePresence Server に表示される、エンドポイントのさまざまな切断理由は何を意味するのですか

エンドポイントの接続は、次の理由で切断されることがあります。

- **Unspecified Error** : エンドポイントは切断されましたが、TelePresence Server にはその理由が不明です。
- **No Answer** : エンドポイントが応答しなかったため、エンドポイントに接続できませんでした。
- **Call Rejected** : エンドポイントがコールを拒否したため、エンドポイントに接続できませんでした。
- **Busy** : エンドポイントが話中であったため、エンドポイントに接続できませんでした。
- **Gatekeeper Error** : ゲートキーパーでエラーが発生したため、エンドポイントに接続できませんでした。
- **Left Conference** : エンドポイントが電話会議から退出しました。
- **Destination Unreachable** : エンドポイントに到達不能であったため、エンドポイントに接続できませんでした。

TelePresence Server は、次の理由でエンドポイントを切断します。

- **Requested by Administrator** : マネージャによってエンドポイントが切断されました。
- **Requested Via API** : API を介してエンドポイントが切断されました。
- **End of Conference** : 通話会議の終了時にエンドポイントが切断されました。
- **Requested Via Web Interface** : Web インターフェイスを介してエンドポイントが切断されました。
- **Encryption Unsupported** : エンドポイントは、暗号化をサポートしていないため、切断されました。
- **Deleted** : エンドポイントが削除されたため、エンドポイントが切断されました。
- **Conference Deleted** : 電話会議が削除されたため、エンドポイントが切断されました。
- **Group Disconnect** : グループメンバーが接続を切断したため、エンドポイントが切断されました。
- **TIP Failed** : TelePresence Interoperability Protocol (TIP) ネゴシエーションが失敗したため、エンドポイントが切断されました。
- **No Free Resources**: 空きリソースがないため、エンドポイントが切断されました。
- **Configuration Change** : 設定の変更により、エンドポイントが切断されました。
- **Disconnect Timeout** : タイムアウトにより、エンドポイントが切断されました。
- **TS Deleted** : ホスティング TelePresence Server (TS) が削除されたため、エンドポイントが切断されました。
- **Moved Conference** : TelePresence Server がエンドポイントを別の電話会議に移動するために、エンドポイントを切断しました。