

目次

概要

[異なるエンドポイント 接続解除の原因は TelePresence サーバで与えられるどういうことを意味しますか。](#)

概要

この資料は Cisco TelePresence Server のエンドポイント 切断のための異なる原因を記述したものです。

異なるエンドポイント 接続解除の原因は TelePresence サーバで与えられるどういうことを意味しますか。

エンドポイントがなぜ切ることができるか原因は次のとおりです:

- **詳細不明のエラー:** 切られるエンドポイントしかし TelePresence サーバは原因を知りません。
- **返事無し:** エンドポイントは接続しませんでした答えなかったのです。
- **拒否されるコール:** エンドポイントは接続しませんでしたコールを拒否したのです。
- **使用中:** エンドポイントは接続しませんでした使用中だったのです。
- **ゲートキーパー エラー:** エンドポイントはゲートキーパー エラーが理由で接続しませんでした。
- **左会議:** 会議を残っているエンドポイント。
- **到達不能 宛先:** エンドポイントは接続しませんでした到達不能だったのです。

TelePresence サーバがエンドポイントをなぜ切ることができるか原因は次のとおりです:

- **管理者によって要求される:** エンドポイントは管理者によって切られました。
- **API によって要求される:** エンドポイントは API によって切断されていました。
- **会議の終わり:** エンドポイントは会議の終わりに切断されていました。
- **Webインターフェイスによって要求される:** エンドポイントは Webインターフェイスによって切断されていました。
- **サポートされていない暗号化:** エンドポイントは暗号化をサポートしないので切断されています。

した。

- **削除される:** エンドポイントはエンドポイントが削除されたので切断されていました。
- **削除される会議:** エンドポイントは会議が削除されたので切断されていました。
- **グループ 接続解除:** エンドポイントはグループ メンバーが切ったので切断されていました。
- **TIP は失敗しました:** エンドポイントは TelePresence インターオペラビリティ プロトコル (TIP) ネゴシエーションが失敗したので切断されていました。
- **自由なリソース無し:** エンドポイントは自由なリソースがないので切断されていました。
- **コンフィギュレーション変更:** エンドポイントはコンフィギュレーション変更が理由で切断されていました。
- **Disconnect Timeout:** エンドポイントは切断されていました (タイムアウト) 。
- **削除される TS:** エンドポイントはホスティング TelePresence サーバ (TS) が削除されたので切断されていました。
- **移動された会議:** TelePresence サーバは別の会議にそれを移動するためにエンドポイントを切りました。