

スタティック NAT とダイナミック NAT の同時設定

目次

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[NAT の設定](#)

[関連情報](#)

[はじめに](#)

Cisco ルータでスタティックとダイナミックの両方の Network Address Translation (NAT; ネットワーク アドレス変換) コマンドを設定する必要がある場合があります。このテク ノートでは、これを行う方法とサンプル シナリオを掲載しています。

[前提条件](#)

[要件](#)

NAT の基本的な概念と動作について理解していれば役立ちます。

- [NAT の機能](#)
- [NAT の処理順序](#)

その他の情報に関しては、[関連情報を参照](#)して下さい