

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[背景説明](#)

[設定](#)

[デバッグおよびトラブルシューティング](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、7500/7000、3600、4500、2500 シリーズなどの外部 Cisco ルータのスイッチ間リンク (ISL) プロトコル トランクの設定について説明します。このドキュメントでは、Cisco Catalyst 6500 または 4500 のようなレイヤ 2 (L2) /レイヤ 3 (L3) スイッチでの ISL トランクの設定については説明しません。

Catalyst Catalyst OS (CatOS) または Cisco IOS® ソフトウェアを実行する L2 および L3 スイッチ間の ISL および 802.1Q トランクの設定の情報に関しては、これらのどちらかを参照しなさい:

- [関連情報](#)