

Cisco Transport Controller のデフォルト ユーザ名とパスワード

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[デフォルトユーザ名およびパスワード](#)

[ONS 15454 バージョン 4.1.x および 4.5](#)

[ONS 15454 バージョン 4.6.x および それ以降](#)

[問題](#)

[解決策](#)

[関連情報](#)

概要

この資料は初期セットアップ on Cisco ログイン するのに使用 ONS 15454 の間に Cisco Transport Controller (CTC) にできるパスワードおよびデフォルトユーザ名を提供したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco ONS 15454
- CTC

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco ONS 15454 バージョン 4.1.x および それ以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

デフォルトユーザ名およびパスワード

このセクションは ONS 15454 の異なるバージョンに既定のログイン値を提供します。

ONS 15454 バージョン 4.1.x および 4.5

ONS 15454 バージョン 4.1.x および 4.5 のための CTC にログインするのにこれらのデフォルトログイン値を使用して下さい:

- ユーザネーム = CISCO15
- パスワード =

CISCO15 は ONS 15454 バージョン 4.1.x および 4.5 のパスワードなしで渡されます。

ONS 15454 バージョン 4.6.x および それ以降

ONS 15454 バージョン 4.6.x および それ以降のための CTC にログインするのにこれらのデフォルトログイン値を使用して下さい:

- ユーザネーム = CISCO15
- パスワード = otbu+1

既定のログイン値は ONS 15454 のすべてのバージョンで大文字/小文字の区別があります。CISCO15 ユーザネームにスーパーユーザ特権があります。他のユーザを作成するのに CISCO15 を使用できます。CISCO15 を削除できる前に他のスーパーユーザを作成して下さい。

問題

CISCO15 が ONS 15454 バージョン 4.1.x および 4.5 のパスワードなしで渡す必要があるが ONS 15454 バージョン 4.1.x または 4.5 と渡される少数の TCC2 カードにデフォルトパスワードとして otbu+1 がロードされます。これは *Cisco ONS 15454 プロシージャガイド*、R4.1.x および R4.5 のページで 3-27 提供される情報を否定します。

解決策

ONS 15454 バージョン 4.1.x または 4.5.x の初期セットアップ用の CTC にログインするとき、パスワードなしで CISCO15 を最初に使用して下さい。ログインが失敗した場合、CISCO15 のためにパスワードとして otbu+1 を使用して下さい。ログインにそれでもない場合、支援に関しては Cisco Technical Assistance Center (TAC) に連絡して下さい。

関連情報

- [Cisco ONS 15454 プロシージャガイド、リリース 8.0](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)