

Compatible Systems 設定ガイド

[ホーム](#) | [レファレンスガイド](#) | [セットアップガイド](#) | [FAQ](#) | [テクニカルノート](#)

目次

スタートアップガイド

[必須 IP パラメータ](#)

新しいコンパチブル システム インターネットワーキング装置の基本および必須アドレス特性の設定。

インターネット アクセスルータ

インターネットサービスプロバイダー (ISP) への接続に成功するために、ISP の技術的なスタッフによって提供されるデバイスコンフィギュレーション パラメータを使用して下さい。これらのパラメータはすべての IP アドレス、Wide Area Network (WAN) 設定および適当な許可 ルーチンを含む必要があります。コンパチブル システム インターネットワーキング装置の設定を設定するか、または変更する前に ISP とチェックして下さい。

注: デバイス パラメータの意味の詳細な情報は *CompatiView*管理用ソフト レファレンス ガイドおよびテキストベースの設定およびコマンド・ライン管理リファレンスガイドで提供されます。開始点としてだけ他の文書に特定の記載されている情報を調べるのにこのリストを使用する必要があります。

[非同期 PPP ダイアルアップ接続](#)

接続ポイントツーポイント (PPP) ダイアル アップのためのインターネットワーキング装置の設定の Quickstart。

[同期 PPP 専用接続](#)

ポイントツーポイント (PPP) 専用接続のためのインターネットワーキング装置の設定の Quickstart。

[フレームリレー接続](#)

フレームリレー 接続のためのインターネットワーキング装置の設定の Quickstart。

高度のルーティング プロトコル

[BGP 設定ガイド](#)

Border Gateway Protocol (BGP) は内部自律システム ルーティング プロトコルです。

[NAT コンフィギュレーション ガイド](#)

ネットワーク アドレス変換 (NAT) -情報および例。

[OSPF 設定ガイド](#)

OSPF はメモリの少なくとも 2 メガバイトのコンパチブル システム ルータで有効に することができます。
