

SDWAN向けHSECライセンスに関するFAQ

内容

概要

[「license feature hsec」を有効にするには、ISR4K/ISR1K/8300/8200プラットフォームでリロードが必要ですか。](#)

[8500ベースのプラットフォームでは、hsecをアクティブにするためにリロードが必要なのは本当ですか。](#)

[C8000vをhsecのアクティベーション後にリロードする必要がありますか。](#)

[hsecのアクティブ化後にCSR1000vをリロードする必要がありますか。](#)

[リロード動作はSDWANモードと非SDWANモードで同じですか。](#)

[hsecライセンスの非アクティブ化についてもtrueですか。](#)

概要

このドキュメントでは、自律モードとSDWANモードのHSECライセンスに関するいくつかのクエリについて説明します。

「license feature hsec」を有効にするには、ISR4K/ISR1K/8300/8200プラットフォームでリロードが必要ですか。

いいえ。CLIの「license feature hsec」ではリロードは必要ありません。CLIは自律モードでのみ使用できます。SDWANでは、リロードの後にhsecのオンラインまたはオフラインのインストールが必要です。

8500ベースのプラットフォームでは、hsecをアクティブにするためにリロードが必要なのは本当ですか。

はい。8500プラットフォームファミリでは、自律モードまたはコントローラモードのいずれかでリロードする必要があります。

C8000vをhsecのアクティベーション後にリロードする必要がありますか。

いいえ、必要ありません。ライセンスはC8kvの設計に従って「not-in-use」のままですが、デバイスはhsecのインストール直後に無制限のスループットを取得します。

hsecのアクティブ化後にCSR1000vをリロードする必要がありますか。

すか。

いいえ。hsecをアクティブ化した後は、CSR1000vをリロードする必要はありません。

リロード動作はSDWANモードと非SDWANモードで同じですか

。

いいえ、HSECの有効化に関して、SDWANモードと非SDWANモードはまったく異なります。

SDWANモードでは、hsecをイネーブル/アクティブにするにはリロードが必要ですが、非SDWANモードでは、CLIの「license feature hsec」によってデバイスでhsecがイネーブル/アクティブになります。SDWANモードのCSR1000vおよびC8kvプラットフォームでは、リロードは必要ありません。

hsecライセンスの非アクティブ化についてもtrueですか。

hsecライセンスは非SDWANモードでアンインストールできますが、機能の使用中にhsecライセンスをアンインストールすることはできません。ユーザは、CLIの「no license feature hsec」を使用してhsecライセンスを無効または無効にし、ライセンスのデバイスを「not-in-use」状態にリロードしてから、**uninstall**コマンドを開始する必要があります。SDWANモードのhsecライセンス「uninstall」は、機能を無効にできないためサポートされません。ただし、モードの変更に関する既知の課題に対する回避策として、自律モードに切り替えてアンインストールすることもできます。