

# 現在の Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスから RMA アプライアンスにライセンスを転送する

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[ライセンスを転送して下さい](#)

## 概要

この資料にライセンス 管理門脈ツールを使用し、認可された 機能をアプライアンスのために検証し、壊れるアプライアンスから Return Material Authorization ( RMA ) に転送する方法を提供されたアプライアンス記述されています。

## 前提条件

### 要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco E メール セキュリティ アプライアンス ( ESA )
- Cisco セキュリティ管理アプライアンス ( SMA )
- Cisco Web セキュリティ アプライアンス ( WSA )

### 使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は Cisco ESA、Cisco SMA、および Cisco WSA のすべてのバージョンに基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。こ

のドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

## ライセンスを転送して下さい

RMA アプライアンスにライセンス（フィーチャーキー）用紙を現在の Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンス モデル転送するためにこれらのステップを完了して下さい。

1. [ライセンス 管理ポータル](#)を参照して下さい。
2. 管理セクションの下で、操作ドロップダウン メニューから RMA を『Devices』 をクリックし、選択して下さい。
3. 規定で RMA ポップアップへのデバイスは、**鉄ポート製品**を-ドロップダウン メニューからの SW バンドル選択します。ホストID セクションのからライセンスを転送したいアプライアンスのためのシリアル番号の最後の部分を入力して下さい。Captcha 必須ワードを入力し、『Next』 をクリックして下さい。
4. RMA ポップアップ画面のにライセンスを転送しているシリアル番号の最後の部分を入力して下さい。RMA 例を#入力し、『Next』 をクリックして下さい。
5. 最終的には、次の RMA ポップアップ画面で、転送されるべきライセンスに提供される情報を確認して下さい。使用許諾契約 チェックボックスをチェックして下さい。示されているように送信におよびエンドユーザ 情報を確認して下さい。ライセンスを指定特許権者に Eメールを送られて取るために『Transfer』 をクリックして下さい。

それは 4 時間程 Cisco グローバル な認可オペレーションからの電子メールを提供するためにかかります。

6. 新しいアプライアンスにログイン し、新しい ライセンス キーをそのままダウンロードして下さい。