

現在の Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスから RMA アプライアンスにライセンスを転送する

目次

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[ライセンスを転送して下さい](#)

概要

この資料にアプライアンスのためのライセンス管理門脈ツールを使用し、認可された 機能を検証し、壊れるアプライアンスから Return Material Authorization (RMA) に転送する方法を提供されたアプライアンス記述されています。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

- Cisco E メール セキュリティ アプライアンス (ESA)
- Cisco セキュリティ管理アプライアンス (SMA)
- Cisco Web セキュリティ アプライアンス (WSA)

使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は Cisco ESA、Cisco SMA、および Cisco WSA のすべてのバージョンに基づいています。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメン

トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

ライセンスを転送して下さい

RMA アプライアンスにライセンス（フィーチャーキー）用紙を現在の Cisco 内容セキュリティ アプライアンス モデル転送するためにこれらのステップを完了して下さい。

1. [ライセンス管理ポータル](#)を参照して下さい。
2. 管理セクションの下で、**操作**ドロップダウン メニューから **RMA** を『Devices』 をクリックし、選択して下さい。
3. 規定で RMA ポップアップへのデバイスは、**鉄ポート製品**を-ドロップダウン メニューからの **SW バンドル**選択します。 **ホストID** セクションのからライセンスを転送したいアプライアンスのためのシリアル番号の最後の部分を入力して下さい。 **Captcha** 必須ワードを入力し、『Next』 をクリックして下さい。
4. **RMA** ポップアップ画面のにライセンスを転送しているシリアル番号の最後の部分を入力して下さい。 RMA 例を#入力し、『Next』 をクリックして下さい。
5. 最終的には、次の RMA ポップアップ画面で、転送されるライセンスに提供される情報を確認して下さい。 **使用許諾契約** チェックボックスをチェックして下さい。 示されているように**送信**におよび**エンドユーザ**情報を確認して下さい。 ライセンスを指定特許権者に E-メールを送られて取るために『Transfer』 をクリックして下さい。

それは 4 時間程 Cisco グローバル な認可オペレーションからのメールを提供するためにかかります。

6. 新しいアプライアンスにログイン し、新しい ライセンス キーをそのままダウンロードして下さい。