

「[Errno 61] Connection refused」は何を意味しますか。

目次

[はじめに](#)
[背景説明](#)

概要

このドキュメントでは、エラー メッセージ「Errno 61」について詳しく説明します。

著者 : Cisco TAC エンジニア、Stephan Fiebrandt および Chris Haag

背景説明

ネットワーク エラーが原因で Cisco E メール セキュリティ アプライアンスがメッセージを送信できないときには、いくつかの「Errno」メッセージが出されることがあります。Errno 61 は、宛先 IP にアクティブなサーバがないことを示します。アプライアンスの電源を入れ、別の Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスからメールを送信しようとした場合、ログ メッセージは以下ようになります。

```
Connection Error: DCID: 15242613 IP: 192.168.1.1 port: 25 details: [[Errno 61] Connection refused interface: 1.1.1.1 reason: network error
```

接続が TCPREFUSED である場合は、Errno 54 が表示されます。