

# 目次

## 質問

どのようにどんなファームウェアのバージョンをディスクが実行しているか確認できますか。

症状： WSA 「診断-> 侵略」 ははたらきません。

環境： Cisco Web セキュリティ アプライアンス ( WSA )、 AsyncOS のすべてのバージョン

ディスク ファームウェアをチェックする WSA の CLI コマンド「ipcheck」を使用して下さい。  
このコマンドは WSA で使用されるディスクのファームウェアのバージョンを示す必要があります。

見れば: ディスク X: 136GB MAXTOR ATLAS10K5\_147SASBP00J496ZJRK ( キーである BP00 ) ファームウェアをアップグレードして下さい。

見れば「BP05," がディスク含まれているストリングは既に修正されたファームウェアを実行しています。 それ以上の操作は不要です。