

実行中のディスクのファームウェアバージョンが何かをどのように確認できますか。

目次

質問

実行中のディスクのファームウェアバージョンが何かをどのように確認できますか。

症状： WSA 「診断-> 侵略」 ははたらきません。

環境： Cisco Web セキュリティ アプライアンス (WSA)、AsyncOS のすべてのバージョン

ディスク ファームウェアをチェックする WSA の CLI コマンド「ipcheck」を使用して下さい。このコマンドは WSA で使用されるディスクのファームウェアのバージョンを示す必要があります。

見れば: ディスク X: 136GB MAXTOR ATLAS10K5_147SASBP00J496ZJRK (キーである BP00) ファームウェアをアップグレードして下さい。

見れば「BP05," がディスク含まれているストリングは既に修正されたファームウェアを実行しています。それ以上の操作は不要です。