

# 実行中のディスクのファームウェアバージョンが何かをどのように確認できますか。

## 目次

## 質問

実行中のディスクのファームウェアバージョンが何かをどのように確認できますか。

**症状：** WSA 「診断-> 侵略」 ははたらきません。

**環境：** Cisco Web セキュリティ アプライアンス ( WSA )、 AsyncOS のすべてのバージョン

ディスク ファームウェアをチェックする WSA の CLI コマンド 「ipcheck」 を使用して下さい。このコマンドは WSA で使用されるディスクのファームウェアのバージョンを示す必要があります。

**見れば:** ディスク X: 136GB MAXTOR ATLAS10K5\_147SASBP00J496ZJRK ( キーである BP00 ) ファームウェアをアップグレードして下さい。

**見れば** 「BP05," がディスク含まれているストリングは既に修正されたファームウェアを実行しています。それ以上の操作は不要です。