

SSH Tectia 4.0 サーバで SCP のログ プッシュ ユーザ キーを設定するにはどうしますか。

目次

[質問](#)

[環境](#)

[解決策](#)

質問

SSH Tectia 4.0 サーバで SCP のログ プッシュ ユーザ キーを設定するにはどうしますか。

環境

Cisco Web セキュリティ アプライアンス (WSA)、AsyncOS のすべてのバージョン。

解決策

注：このナレッジ ベース記事では、シスコによる保守およびサポートの対象でないソフトウェアを参照しています。情報は、利便性のために無償で提供されています。さらにサポートが必要な場合は、ソフトウェア ベンダーに連絡してください。

SSH Tectia サーバに関する次の情報は <http://www.ssh.com/support/documentation/all/server/4.0/> (51-52 ページ) から得られました。

注: 標準 Linux/UNIXサーバで、`~/.ssh/authorized_keys` と名付けられたファイルに SSH キーをコピー アンド ペーストする必要があります。これはように認証したいユーザ向けのホーム ディレクトリにあります。