

RV120W および RV220W のアクセス ポイントを編集して下さい

目標

アクセス ポイントのプロパティは日のだけ使用できるように、制限しますある時間帯にするためにアクセス ポイントを使用できるまたは Cisco RV120W および RV220W デバイスの他の無線ネットワークからアクセス ポイントをことができますエンドポイントの数を分けるために編集する。

適当なデバイス

- RV220W
- RV120W

アクセス ポイントの特性を編集して下さい

ステップ 1: 『Wireless』 を選択 するのに Web コンフィギュレーションユーティリティを > **基本的な設定** 使用して下さい。 **基本的な設定** ページは開きます。

呼び出します。 編集されるアクセス ポイントの行のボックスをチェックして下さい。

ステップ 3. 『Edit』 をクリックして下さい。

ステップ 4.プリファレンスに SSID 名前を編集して下さい。

ステップ 5.アクセス ポイントによって関連付けられる VLAN ナンバーを入力して下さい。

ステップ 6 最大関連する Clients フィールドでは、このアクセス ポイントを使用できるエンドポイントの最大数を入力して下さい。

ステップ7.変更を加えるために『SAVE』をクリックして下さい。