

RV016 VPN Router のセットアップ新しいユーザ名 および パスワード

目的

この資料に RV016 ルータの新しいユーザ名 および パスワードを設定する方法を説明されています。この操作はルータのセキュリティを強化します。

適当なデバイス

- RV016

新しいユーザ名 および パスワードを設定して下さい

ステップ 1 : RV016 10/100 16 ポート VPN Router で > パスワード 『Setup』 を選択して下さい。

Password

Username : admin

Old Password :

New Username : newusername

Confirm New Username : newusername

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter :

Password Aging Enforcement : Disable Change the password after 180 Days

Save Cancel

ステップ 2.古いパスワード フィールドに現在のパスワードを、最初にデバイスにアクセスするのが常であったそれ入力して下さい。

ステップ 3.望ましいユーザ名を新しいユーザ名に入力し、新しいユーザ名フィールドを確認して下さい。

Password

Username : admin

Old Password :

.....

New Username :

newusername

Confirm New Username :

newusername

New Password :

.....

Confirm New Password :

.....

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter :



Password Aging Enforcement : Disable Change the password after Days

Save

Cancel

ステップ 4.新しいパスワードおよび Confirm 新しい Password フィールド両方に望ましいパスワードを入力して下さい。

Password

Username : admin

Old Password :


New Username : newusername

Confirm New Username : newusername

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement : Disable Change the password after Days

ステップ 5 パスワードが完全な強度であるように要求するように最大パスワードの複雑性チェックボックスをチェックして下さい。

Password

Username : admin

Old Password :


New Username : newusername

Confirm New Username : newusername

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement : Disable Change the password after Days

ステップ 6.パスワードが幾日の指定 番号の内に変更されるようにするために変更をパスワード後__日クリックしました。デフォルト値は 180 です。

ステップ 7. 『SAVE』 をクリックして下さい。