

RV180 の HTTPS アクセスの設定

目標

この資料に Cisco RV180/RV180W の LAN インターフェイスの HTTPS アクセスをイネーブルにする方法を説明されています。ユーザが LAN ポートに PC を接続する場合、Web アクセスは信頼できる接続を使用してそれから許可されます。

適当なデバイス

- RV180

HTTPS アクセスの設定

ステップ 1.In は Administration > マネージメントインターフェイス > Web アクセスに RV180 のコンフィギュレーションユーティリティ、クリックします。

The screenshot shows the 'Web Access' configuration page. Under the 'LAN' section, the 'HTTPS Web Access on LAN Interface' checkbox is checked and labeled 'Enable', and this entire row is circled in red. Below this, the 'Remote Management' section is visible, with 'Remote Management' unchecked, 'Access Type' set to 'All IP Addresses', and 'Port Number' set to 443. At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

呼び出します。LAN インターフェイスの HTTPS Web アクセスの下で、LAN インターフェイスの HTTPS Web アクセスを実施するためにイネーブルをチェックして下さい。

ステップ 3.設定を保存するために『SAVE』 をクリックして下さい。