

Cisco SPA300シリーズIP PhoneのStarcodeによるコールウェイティングの設定

目的

コールウェイティング機能を使用すると、ユーザがコール中に別のコールが電話機で鳴っているかどうかを確認できます。コールウェイティング機能がオフになっている場合、ユーザがコール中に着信コールが鳴らず、発信者にビジー信号またはメッセージが聞こえます。

このドキュメントでは、Cisco SPA 300シリーズIP Phoneでコールウェイティング機能をアクティブまたは非アクティブにする方法について説明します。

該当するデバイス

- ・ SPA301
- ・ SPA303

コール待機の設定

スターコードの使用

ステップ1：コールウェイティングをアクティブにするには、*56を入力します。

ステップ2：コールウェイティングを非アクティブにするには、*57を入力します。

スターコードを使用した、特定のコールのコールウェイティングのアクティブ化または非アクティブ化

ステップ1：そのコールを待機しているコールをアクティブにするには、*71に続けて電話番号をダイヤルします。

ステップ2:*72をダイヤルし、その後に電話番号をダイヤルして、そのコールを待っているコールを非アクティブにします。