

# PAP2T および SPA3102 電話アダプタの選択的な自動転送の設定

## 目標

コールが応答されない場合選択的なコール転送が特定の宛先番号に指定コールをリダイレクトするのに使用されています。フォワーディング設定はホストによって提供される仕様に基づいています。

この資料の目標は PAP2T および SPA3102 電話アダプタの選択的な自動転送設定を行う方法を示すことです。

## 適当なデバイス

- PAP2T 電話アダプタ
- SPA3102

## 選択的な自動転送設定の設定

ステップ 1 : Web コンフィギュレーションユーティリティには、> 選択的な自動転送設定は音声 > ユーザに行きます。

The screenshot shows the Linksys Phone Adapter Configuration web interface. The top navigation bar includes 'Router' and 'Voice'. The 'Voice' section is expanded to show 'Info', 'System', 'User 1', and 'PSTN User'. The 'User 1' section is active, and the 'PSTN User' sub-section is selected. The 'Call Forward Settings' section is visible, with fields for 'Cfwd All Dest:', 'Cfwd No Ans Dest:', 'Cfwd Busy Dest:', and 'Cfwd No Ans Delay:'. Below this is the 'Selective Call Forward Settings' section, which contains a table of fields for caller and destination numbers.

Selective Call Forward Settings			
Cfwd Sel1 Caller:	111-111-1111	Cfwd Sel1 Dest:	222-222-1111
Cfwd Sel2 Caller:		Cfwd Sel2 Dest:	
Cfwd Sel3 Caller:		Cfwd Sel3 Dest:	
Cfwd Sel4 Caller:		Cfwd Sel4 Dest:	
Cfwd Sel5 Caller:		Cfwd Sel5 Dest:	
Cfwd Sel6 Caller:		Cfwd Sel6 Dest:	
Cfwd Sel7 Caller:		Cfwd Sel7 Dest:	
Cfwd Sel8 Caller:		Cfwd Sel8 Dest:	
Cfwd Last Caller:	111-120-1120	Cfwd Last Dest:	222-222-1120
Block Last Caller:	111-111-2011	Accept Last Caller:	222-222-2011

呼び出します。Cfwd Sel1 発信者フィールドでは、リダイレクトしたい発信者の電話番号を入力して下さい (または転送するため)。

ステップ 3 Cfwd Sel1 Dest フィールドでは、フォワーディング宛先電話番号を入力して下

さい。 コールはこの数に指定発信者のコールが応答されない場合リダイレクトされます。

ステップ 4. ( オプションの ) は残りの *Cfwd Sel* 発信者フィールドおよび *Cfwd Sel Dest* フィールドのためのステップ 2-3 を繰り返します。

ステップ 5 *Cfwd* 最後発信者 フィールドでは、リダイレクトしたい発信者の最後の電話番号を入力して下さい ( または転送するため ) 。

ステップ 6 *Cfwd* 最後 *Dest* フィールドでは、*Cfwd* 最後の発信者がにリダイレクトされること最後の宛先 電話番号を入力して下さい。

ステップ 7 ブロック最後発信者 フィールドでは、自動応答されなくブロックし、たい最後の電話番号を入力して下さい。

ステップ 8 受諾最後発信者 フィールドでは、自動応答され受け入れ、たい最後の電話番号を入力して下さい。

ステップ 9.設定を保存するか、または設定を廃棄するために設定を『Cancel』 をクリックするように設定を『SAVE』 をクリックして下さい。