

SPA8000 電話アダプタの自動転送設定

目標

自動転送設定は管理者が転送されるコールの宛先を定義することを可能にします。ユーザがビジーシグナルか返事を得ない場合それらにまた別の位置にコールを転送するオプションがあります。この機能は管理者がコールトラフィックを管理することを可能にするので非常に役立ちます。

この技術情報は SPA8000 のさまざまな自動転送設定を変更するために手順を説明します。

適当なデバイス

- SPA8000

[Software Version]

- 6.1.12

自動転送 設定

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインはログイン > 基本 > 音声 > L1-L8 を『Admin』を選択し。Line ページは開きます。自動転送設定エリアにスクロールして下さい。

Call Forward Settings			
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>	Cfwd No Ans Delay:	20

Call Forward Settings			
Cfwd All Dest:	1112223333	Cfwd Busy Dest:	1112223333
Cfwd No Ans Dest:	1112223333	Cfwd No Ans Delay:	30

ステップ 2. Cfwd のコールにすべての Dest フィールドを転送するために割り当てることを望む電話番号を入力して下さい。

ステップ 3.宛先が Cfwd 使用中 Dest フィールドで使用中のとき自動転送を割り当てるために望む電話番号を入力して下さい。

ステップ 4.宛先が Cfwd No Ans Dest フィールドで答えないとき自動転送を割り当てるために望む電話番号を入力して下さい

ステップ 5. Cfwd No Ans 遅延フィールドの自動転送を遅らせるために望む秒に時間に入ってください。

ステップ 6.設定を保存するために**すべての変更**を『SUBMIT』をクリックして下さい。