

# 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[エラーの説明](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、ソフトウェア エラー 514 について説明します。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

### 使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

## エラーの説明

Software Error 514 はソフトウェアがデータ 要素のために要求されるよりそれ以上のメモリを修正したことを示します。データフィールドが `0xXXADFACE` 示す場合、上書きはたった 1 バイト ( `XX` どの値である場合もあります ) であり、おそらく問題がありません。データフィールドは `0xDEADFACE` フラグがのうちのどれも含まれない場合、上書きは可能性のある大きく、設計によって調査する必要があります。

大きい上書きは 1M3 アポート、また他のデータ破壊の問題に貢献します。次に、例を示します。

## 関連情報

- [WAN スイッチング製品のための新しい名前とカラーのガイド](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)