

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[IPX FRP ハードウェアエラー](#)

[関連情報](#)

概要

異常が発生すると、Cisco WAN スイッチング カードおよびモジュールによりエラー コードがログに記録されます。スイッチ カードのエラーは、スイッチのコマンドライン インターフェイス (CLI) 画面の下部にある CD 記号によりユーザに表示されます。エラーのリストを表示するには、dspcderrs コマンドを使用できます。エラーはアクセスレベルに基づいて表示されます。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

IPX FRP ハードウェアエラー

このセクションのこのリストは StrataCom レベルまで示される IPX Frame Relay PAD カード (FRP) ハードウェアエラーのための参照です。StrataComレベルのエラーはサービス次第です。リストされているすべてのエラーを見ないかもしれません。

関連情報

- [WAN スイッチング製品のための新しい名前とカラーのガイド](#)
- [ダウンロード : WAN スイッチング ソフトウェア \(登録ユーザ専用 \)](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)