

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[表記法](#)

[ステップバイステップ手順](#)

[CatOS が稼動する Catalyst 6500/6000 でのパスワード回復手順の出力例](#)

[Catalyst 1200 でのピンの短絡によるソフトウェアとパスワードの回復](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、スーパーバイザ エンジンで Catalyst OS (CatOS) ソフトウェアが稼動する次のシスコ製品でのパスワードの回復方法を説明します。

• Catalyst 1200	• Catalyst 2926T/F	• Catalyst 4500/4000
• Catalyst 1400 FDDI concentrator	• Catalyst 2926GS/L	• Catalyst 5000
• Catalyst 2901	• Catalyst 2948G	• Catalyst 5500
• Catalyst 2902	• Catalyst 2980G	• Catalyst 6500/6000

Catalyst 4500/4000 または 4500/4000 シリーズ スイッチの Cisco IOS® ソフトウェアを実行するか、またはルータモジュールのパスワードを回復 する必要があったら場合この資料を参照して下さい:

- [パスワード リカバリ手順](#)

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。


```
sup.6-3-3.bin Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 1) This may take up to 2
minutes...please wait Cisco Systems Console !--- The first password prompt appears
approximately !--- in this area, which depends on the platform. !--- As the modules power up,
other console output !--- surrounds the prompt. Pay attention here !--- because you only have 30
seconds to complete the password !--- recovery procedure from this point.2002 Apr 08 16:08:13
%SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for Module 1Enter password: !--- Press
Enter.2002 Apr 08 16:08:15 %SYS-1-SYS_ENABLEPS: Power supply 1 enabled2002 Apr 08 16:08:15 %SYS-
1-SYS_ENABLEPS: Power supply 2 enabled2002 Apr 08 16:08:18 %SYS-5-MOD_PWRON:Module 3 powered
up2002 Apr 08 16:08:18 %SYS-5-MOD_PWRON:Module 4 powered up2002 Apr 08 16:08:25 %MLS-5-
NDEDISABLED:Netflow Data Export disabled2002 Apr 08 16:08:26 %MLS-5-MCAST_STATUS:IP Multicast
Multilayer Switching is enabled2002 Apr 08 16:08:26 %SYS-5-MOD_OK:Module 1 is onlineConsole>
enableEnter password: 2002 Apr 08 16:08:37 %SYS-5-MOD_OK:Module 3 is online2002 Apr 08 16:08:37
%SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for Module 3Console> (enable) set passwordEnter
old password: !--- Press Enter.Enter new password: !--- Press Enter.Retype new password: !---
Press Enter.Password changed.Console> (enable) set enablepassEnter old password: !--- Press
Enter.Enter new password: !--- Press Enter.Retype new password: !--- Press Enter.Password
changed.Console> (enable) 2002 Apr 08 16:09:12 %SYS-5-MOD_OK:Module 4 is online2002 Apr 08
16:09:12 %SYS-3-MOD_PORTINTFINSYNC:Port Interface in sync for Module 42002 Apr 08 16:09:14 %SYS-
5-MOD_OK:Module 15 is onlineConsole> (enable)
```

Catalyst 1200 でのピンの短絡によるソフトウェアとパスワードの回復

ソフトウェアとパスワードの回復に失敗して、スイッチでソフトウェアを実行する際に Catalyst 1200 がリブートしない場合は、この手順を使用してください。この手順は、ルータでの ROM モニタ (ROMmon) モードのアクセスに似ています。基本的には、この手順により十分なスイッチの機能が提供され、スイッチに対してソフトウェアが再度ダウンロードされます。

1. スイッチ カバーの除去
2. ピン JP17 を確認し、ショートします。これらのピンは、すべて LED の右側と RESET ボタンの左側にあります。
3. スイッチを再度ブートします。スイッチが復帰して、ブート プロンプトが表示されます。
4. ブート プロンプトで `ifconfig` コマンドを使用して IP アドレスを定義し、ネットワーク管理 プロセッサ (NMP) および Data Movement Processor (DMP) ソフトウェアをダウンロードできます。

これらのステップによっても動作しない場合は、ハードウェアの交換が必要です。

関連情報

- [パスワード リカバリ手順](#)
- [テクニカルサポート - Cisco Systems](#)