

SPA2100 と既存のルータ間の IP 競合解決

目次

概要

[SPA2100 の LAN IP アドレスを変更するにはどうすればよいですか](#)

関連情報

はじめに

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

Q. [SPA2100 の LAN IP アドレスを変更するにはどうすればよいですか](#)

A.

192.168.0.x の IP アドレスをブロードキャストするルータがあります。ルータに直接接続されている PC が 192.168.0.x の IP アドレスを取得しているかどうかによって、このルータがあるかどうかを確認できます。SPA2100 とルータとの IP 競合を回避するには、SPA2100 の LAN IP アドレスを変更する必要があります。

SPA2100 の LAN IP アドレスの変更

ステップ 1 :

SPA2100 の Web ベースのインターフェイスにアクセスします。手順については[ここ](#)をクリックしてください。

ステップ 2 :

SPA2100 の Web ベースのインターフェイスが表示されたら、[Admin Login]、[advanced] の順にクリックします。




注: SPA2100 の [Admin Login-Advanced] ページへのアクセスには、パスワードは要求されません

。ただし、ITSP から入手した SPA2100 ユニツトは、通常、セキュリティ上の理由によりパスワードで保護されています。その場合、[Admin Login] へのアクセスが拒否されて、既存の音声設定に変更を適用できません。再販業者から購入したユニットの場合は、IVR を使用して工場出荷時の設定にリセットすることで、デフォルトの設定に復元できます。[IVR 手順に関しては、ここをクリックして下さい。](#)（「SPA2100 の IVR メニュー」へのハイパーリンクを追加してください）。

ステップ 3 :

[LAN Setup] をクリックし、[LAN IP Address] フィールドに「192.168.1.0」と入力します。 .



SIPURA
technology, inc.

Sipura Phone Adapter Configuration

Router | Voice

Status | Wan Setup | **Lan Setup** | Application

User Login | basic | advanced

LAN Network Settings

LAN IP Address: 192.168.1.0 LAN IP Netmask: 255.255.255.0

Enable DHCP Server: yes DHCP Lease Time: 24 Hours

DHCP Client Starting IP Address: DHCP Client Ending IP Address: 50

Enter "192.168.1.0" on the LAN IP Address field.

ステップ 4 :

をクリックします。 .

注: 変更を適用すると、SPA が再起動します。入力した新しい IP アドレスを使用して SPA2100 のセットアップ ページにアクセスします。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)