

SPA3102 のコール ウェイティング機能をディセーブルにする

目次

[概要](#)

[どのように SPA3102 のコール ウェイティングをディセーブルにしますか。](#)

[関連情報](#)

[概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

[Q. SPA3102 のコール ウェイティングをディセーブルにする方法](#)

A.

ステップ 1 :

Internet Explorer を起動させ、この形式で SPA3102 の IP アドレスを入力することによって SPA3102 のセットアップページに、*spa-3102* アクセスして下さい。

ステップ 2 :

「Login」を『Admin』をクリックして下さい。



ステップ 3 :

1つを『User』をクリックし、補助サービス設定の下で CW 設定を探し、ドロップダウン リストから『No』を選択して下さい。

Click **User 1**.

ステップ 4 :

CW 設定を補助サービス設定の下で探し、ドロップダウン リストから『No』 を選択して下さい。

Supplementary Service Settings

CW Setting:	<input type="text" value="no"/>	Block CID Setting:	<input type="text" value="no"/>
Block ANC Setting:	<input type="text" value="no"/>	DND Setting:	<input type="text" value="no"/>
CID Setting:	<input type="text" value="no"/>	CWCID Setting:	<input type="text" value="yes"/>
Dist Ring Setting:	<input type="text" value="no"/>	Secure Call Setting:	<input type="text" value="no"/>
Message Waiting:	<input type="text" value="no"/>		

Select **no**.

ステップ 5 :

をクリックします。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)