

# SPA3102 での VoIP 番号への PSTN コールの転送

---

## 目次

### [概要](#)

[VoIP に PSTN 発信者を転送する方法 SPA3102 で番号を付けて下さいか。](#)

### [関連情報](#)

## [概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

### [Q. SPA3102 の VoIP 数に PSTN 発信者を転送する方法](#)

A.

#### SPA3102 での VoIP 番号への PSTN コールの転送

##### ステップ 1:

SPA3102 の Web ベース セットアップ ページにアクセスして下さい。手順については[ここ](#)をクリックしてください。

##### ステップ 2:

Web ベースのセットアップ ページが表示されたら、[Admin Login] をクリックします。

##### ステップ 3:

進む音声をそして 1. ライン クリックして下さい。

##### ステップ 4:

プロキシの下で提供されるフィールドの VOIP プロキシ 設定を入力して下さい。

##### ステップ 5:

送信 プロキシの下で提供されるフィールドの VOIP 送信 プロキシ 設定を入力して下さい。

##### ステップ 6:

はいへの一定使用 送信 プロキシ。

##### ステップ 7:

パスワードの下で、提供されるフィールドのサブスクライバ パスワードを入力して下さい。

##### ステップ 8:

ユーザ ID の下で、提供されるフィールドのユーザ ID を入力して下さい。

##### ステップ 9:

をクリックします。 .

**ステップ 10 :**

[PSTN Line] をクリックします。

**ステップ 11 :**

プロキシの下で、提供されるフィールドの VOIP プロキシ 設定を入力して下さい。

**ステップ 12 :**

送信 プロキシの下で、提供されるフィールドの VOIP 送信 プロキシ 設定を入力して下さい。

**ステップ 13 :**

はいへの一定使用 送信 プロキシ。

**ステップ 14 :**

パスワードの下で、提供されるフィールドのサブスクライバ パスワードを入力して下さい。

**ステップ 15 :**

ユーザ ID の下で、提供されるフィールドのユーザ ID を入力して下さい。

**ステップ 16 :**

をクリックします。 .

**ステップ 17 :**

SPA3102 のダイヤル プラン 8 フィールドのホットラインを設定し、置いて下さい ( S0<:86343490 )。

**ステップ 18 :**

PSTN の 8 に PSTN 発信者 DP を設定して下さい。

**ステップ 19 :**

をクリックします。 .

**ステップ 20 :**

SPA3102 の PSTN 数にダイヤルすればだれも電話を取らなければ、発信者はホットライン フィールドで設定された VOIP 数に 86343490 転送されます。

## **関連情報**

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)